

# SUPOORTE ANT MB ACTROS TRASEIRO CARONA

AP16836



Região onde deverá ser instalado o suporte, lado do carona.



Solte e retire o parafuso como mostra a figura acima.



Posicione o suporte e aperte bem os parafusos para que não se soltem e nem provoque danos ao veículo com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

O suporte **AP16836** foi projetado para ser instalado na parte de trás da cabine caminhão MERCEDES-BENZ ACTROS do lado do CARONA, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

[www.steelbras.com.br](http://www.steelbras.com.br)



# SUPOORTE ANT MB ACTROS TRASEIRO CARONA

AP16836



Região onde deverá ser instalado o suporte, lado do carona.



Solte e retire o parafuso como mostra a figura acima.



Posicione o suporte e aperte bem os parafusos para que não se soltem e nem provoque danos ao veículo com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

O suporte **AP16836** foi projetado para ser instalado na parte de trás da cabine caminhão MERCEDES-BENZ ACTROS do lado do CARONA, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**



Av. Cidade Fukuyama, 725 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

[www.steelbras.com.br](http://www.steelbras.com.br)

