

SUPORE ANT MB AXOR FRONTAL FIX. SUPERIOR MOT/CAR | AP18680 | AP18690

1



A região onde o suporte deve ser instalado está indicada.

2



Fixaremos o suporte aproveitando os 2 parafusos que prendem a dobradiça da porta.

3



Os parafusos devem ser bem apertados para evitar que o suporte se solte devido à vibração do caminhão.

4



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes AP18680 e AP18690 foram projetados para serem instalados na região frontal superior do caminhão MERCEDES-BENZ AXOR, do lado do CARONA AP18680 ou MOTORISTA AP18690, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE:

Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.



Utilize o Kit de Montagem

STEELBRAS AP0016 para melhor instalação de sua antena no suporte.

