

# SUPORTE ANT VOLVO NEW FH FRONTAL SUPERIOR MOT/CAR

**AP19670**  
**AP19675**

1



O suporte será instalado na parte dianteira superior do caminhão VOLVO NEW FH.

2



Acima uma breve ilustração do SUPORTE ANT NEW FH FRONTAL SUPERIOR.

3



Fixaremos o suporte aproveitando apenas 1 parafuso que prende a dobradiça da porta. O parafuso deve ser bem apertado para evitar que o suporte se solte devido à vibração do caminhão.

4



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes AP19670 e AP19675 foram projetados para serem instalados na região dianteira frontal do caminhão VOLVO NEW FH, do lado do CARONA AP19670 ou MOTORISTA AP19675, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

## QUALIDADE:

Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.



Utilize o Kit de Montagem

**STEELBRAS**  
AP0016 para  
melhor  
instalação de sua  
antena no  
suporte.



(Não acompanha o produto)