

SUPORTE ANTENA VOLVO NH CAR/MOT

AP2327
AP2331



Região onde deverá ser fixo o suporte, lado motorista ou lado do carona.



Abra o capô e solte os dois parafusos que ficam na lateral como mostra a fiatura acima.



Posicione o suporte e aperte bem os parafusos para que não se soltem e nem provoque danos ao veículo com vibração.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.

Os suportes **AP2327** e **AP2331** foram projetados para serem instalados na região frontal do caminhão VOLVO NH do lado do CARONA AP2327 ou MOTORISTA AP2331, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)

