

# SUPORTE ANTENA VOLKSWAGEN TRASEIRO CARONA | AP2728



O suporte **AP2728** foi projetado para ser instalado na parte de trás do caminhão VOLKSWAGEN, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.



Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**



Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

[www.steelbras.com.br](http://www.steelbras.com.br)



# SUPORTE ANTENA VOLKSWAGEN TRASEIRO CARONA | AP2728



O suporte **AP2728** foi projetado para ser instalado na parte de trás do caminhão VOLKSWAGEN, utilizando parafusos já existentes no caminhão.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.



Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**



Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

[www.steelbras.com.br](http://www.steelbras.com.br)

