

SUPORE ANTENA VW TRASEIRO MOTORISTA

AP2729



O suporte **AP2729** foi projetado para ser instalado na parte de tras do caminhão Volkswagen, utilizando parafusos já existente no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.



Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



steelbras®
soluções em antenas

Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



JAN/2012

SUPORE ANTENA VW TRASEIRO MOTORISTA

AP2729



O suporte **AP2729** foi projetado para ser instalado na parte de tras do caminhão Volkswagen, utilizando parafusos já existente no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.



Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



steelbras®
soluções em antenas

Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



JAN/2012