

# SUPORTE ANT MB ATEGO-VW DELIVERY CARONA/MOTORISTA

## AP3370 AP3368



Região onde o suporte deverá ser fixo, podendo ser do lado do carona ou do lado do motorista.



O suporte será fixo pelo parafuso que fica entre o para-choque e a carenagem frontal do caminhão.



Posicione o suporte e aperte bem o parafuso pra que não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Os suportes **AP3370** e **AP3368** foram projetados para serem instalados na região frontal dos caminhões MERCEDES-BENZ ATEGO e VOLKSWAGEN DELIVERY, lado do carona AP3370 ou motorista AP3368. Utilize os parafusos já existentes nos caminhões.

**QUALIDADE:** Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó, levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.



Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

**(Não acompanha o produto)**

