

SUPORTE ANT SCANIA UNIV CARONA/MOTORISTA | AP0622



Região onde deverá ser instalado o suporte, lado do motorista ou lado do carona.



Solte o gancho da trava de fechamento do capô que fica na lateral como mostra a figura.



Solte os parafusos da trava de fechamento do capô.



Posicione o suporte e a trava do capô, em seguida coloque os parafusos e aperte.



Certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados, para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



O suporte **AP0622** foi projetado para ser instalado na parte frontal do caminhão SCANIA tanto do lado do CARONA quanto do lado do MOTORISTA utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



SUPORTE ANT SCANIA UNIV CARONA/MOTORISTA | AP0622



Região onde deverá ser instalado o suporte, lado do motorista ou lado do carona.



Solte o gancho da trava de fechamento do capô que fica na lateral como mostra a figura.



Solte os parafusos da trava de fechamento do capô.



Posicione o suporte e a trava do capô, em seguida coloque os parafusos e aperte.



Certifique-se de que os parafusos estejam bem apertados, para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a Antena Móvel PX 1/4 de Onda.



Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



O suporte **AP0622** foi projetado para ser instalado na parte frontal do caminhão SCANIA tanto do lado do CARONA quanto do lado do MOTORISTA utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o Kit de Montagem STEELBRAS **AP0016** para melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)

