

SUPORTE ANTENA VL VM TRASEIRO CARONA

AP0907

Região indicada para instalar o suporte lado do carona.



Posicione o suporte e aperte bem os parafusos, para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Solte os dois parafusos do suporte do reservatório de água como mostra a figura acima.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a antena Móvel PX 1/4 de Onda.

O suporte **AP0907** foi projetado para ser instalado na região traseira da cabine dos caminhões VOLVO VL e VM do lado do CARONA utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o kit de Montagem STEELBRAS **AP0016**, para a melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



steelbras
soluções em antenas

® Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



MAI/2016

SUPORTE ANTENA VL VM TRASEIRO CARONA

AP0907

Região indicada para instalar o suporte lado do carona.



Posicione o suporte e aperte bem os parafusos, para que o suporte não venha a se soltar com a vibração do caminhão.



Solte os dois parafusos do suporte do reservatório de água como mostra a figura acima.



Seu suporte STEELBRAS já está pronto para receber a antena Móvel PX 1/4 de Onda.

O suporte **AP0907** foi projetado para ser instalado na região traseira da cabine dos caminhões VOLVO VL e VM do lado do CARONA utilizando parafusos já existentes no caminhão.

QUALIDADE: Todos os suportes de nossa linha são galvanizados antes de serem pintados (pintura a pó levado ao forno com mais de 200°C). Maior resistência, maior vida útil.

Utilize o kit de Montagem STEELBRAS **AP0016**, para a melhor instalação de sua antena no suporte.

(Não acompanha o produto)



steelbras
soluções em antenas

® Av. Cidade Fukuyama, 491 - CEP 19064-210 - Pres. Prudente - SP

www.steelbras.com.br



MAI/2016