

SOPORTE DE ANTENA BASE PARA TORRE AJUSTABLE - TIPO 'L'

AP18190

DATOS TÉCNICOS

El soporte **AP18190** para fijación de antena base en torre es hecho de Acero Carbono con acabado galvanizado, asegurando una buena conexión eléctrica entre la antena y la torre. Fue diseñado para ser utilizado en estaciones base y soportar de forma segura y eficaz el peso de la antena, garantizando una excelente vida útil y la perfecta fijación del soporte en el tubo de la antena.

Especificaciones Técnicas

Tubo..... Ø 31,75 mm x 2 mm e Ø 38,10 mm x 1,6 mm

Chapa 4,76 mm x 31,75 mm

Material..... Acero galvanizado

Dimensiones (AxLxP)..... 50 x 2000 x 300 mm

Peso (kg)..... 4,94 kg

Componentes del kit

02 - Arandela de seguridad 3/8"


01 - Tubo de ajuste tipo "L" 200 x 30 cm

01 - Base de montaje de la torre

01 - Lámina de montaje de la torre

02 - Tuerca de acero 3/8"

04 - Tornillo hexagonal 5/16"



Agujero de guía para facilitar el ajuste del avance y la alineación del soporte.



SOPORTE DE ANTENA BASE PARA TORRE AJUSTABLE - TIPO 'L'

AP18190

DATOS TÉCNICOS

El soporte **AP18190** para fijación de antena base en torre es hecho de Acero Carbono con acabado galvanizado, asegurando una buena conexión eléctrica entre la antena y la torre. Fue diseñado para ser utilizado en estaciones base y soportar de forma segura y eficaz el peso de la antena, garantizando una excelente vida útil y la perfecta fijación del soporte en el tubo de la antena.

Especificaciones Técnicas

Tubo..... Ø 31,75 mm x 2 mm e Ø 38,10 mm x 1,6 mm

Chapa 4,76 mm x 31,75 mm

Material..... Acero galvanizado

Dimensiones (AxLxP)..... 50 x 2000 x 300 mm

Peso (kg)..... 4,94 kg

Componentes del kit

02 - Arandela de seguridad 3/8"


01 - Tubo de ajuste tipo "L" 200 x 30 cm

01 - Base de montaje de la torre

01 - Lámina de montaje de la torre

02 - Tuerca de acero 3/8"

04 - Tornillo hexagonal 5/16"



Agujero de guía para facilitar el ajuste del avance y la alineación del soporte.

